

Philips HD 9020/40

Значения времени на дисплее хлебопечки в момент начала этапа приготовления теста или начала выпечки

Название программы	Корочка	Вес, г	Продолжит-ть/ время на дисплее	РН нагрев	K1 замес1	Rest отдых	K2 замес2	R1 подъем1	K3 подмес	R2 подъем2	K4 подмес	R3 подъем3	Выпечка
1. Белый хлеб			продолжит-ть	0 мин.	18 мин.	25 мин.	16 мин.	46 мин.	30 сек.	25 мин.	15 сек.	55 мин.	
Add – 3:05	Светл.	500	на дисплее	—	3:50	3:32	3:07	2:51	2:05	2:05	1:40	1:40	0:45
Add – 3:10		750	на дисплее	—	3:55	3:37	3:12	2:56	2:10	2:10	1:45	1:45	0:50
Add – 3:15		1000	на дисплее	—	4:00	3:42	3:17	3:01	2:15	2:15	1:50	1:50	0:55
Add – 3:05	Средн.	500	на дисплее	—	3:50	3:32	3:07	2:51	2:05	2:05	1:40	1:40	0:45
Add – 3:10		750	на дисплее	—	3:55	3:37	3:12	2:56	2:10	2:10	1:45	1:45	0:50
Add – 3:15		1000	на дисплее	—	4:00	3:42	3:17	3:01	2:15	2:15	1:50	1:50	0:55
Add – 3:20	Тёмн.	500	на дисплее	—	4:05	3:47	3:22	3:06	2:20	2:20	1:55	1:55	1:00
Add – 3:25		750	на дисплее	—	4:10	3:52	3:27	3:11	2:25	2:25	2:00	2:00	1:05
Add – 3:30		1000	на дисплее	—	4:15	3:57	3:32	3:16	2:30	2:30	2:05	2:05	1:10
2. Белый – ускор.			продолжит-ть	0 мин.	3 мин.	0 мин.	31 мин.	26 мин.	15 сек.	55 мин.	0 сек.	0 мин.	
Add – 2:20	Светл.	500	на дисплее	—	2:40	—	2:37	2:06	1:40	1:40	—	—	0:45
Add – 2:25		750	на дисплее	—	2:45	—	2:42	2:11	1:45	1:45	—	—	0:50
Add – 2:30		1000	на дисплее	—	2:50	—	2:47	2:16	1:50	1:50	—	—	0:55
Add – 2:20	Средн.	500	на дисплее	—	2:40	—	2:37	2:06	1:40	1:40	—	—	0:45
Add – 2:25		750	на дисплее	—	2:45	—	2:42	2:11	1:45	1:45	—	—	0:50
Add – 2:30		1000	на дисплее	—	2:50	—	2:47	2:16	1:50	1:50	—	—	0:55
Add – 2:30	Тёмн.	500	на дисплее	—	2:50	—	2:47	2:16	1:50	1:50	—	—	0:55
Add – 2:35		750	на дисплее	—	2:55	—	2:52	2:21	1:55	1:55	—	—	1:00
Add – 2:40		1000	на дисплее	—	3:00	—	2:57	2:26	2:00	2:00	—	—	1:05
3. Цельнозернов.			продолжит-ть	30 мин.	5 мин.	5 мин.	20 мин.	40 мин.	20 сек.	80 мин.	0 сек.	0 мин.	
Add – 2:59	Светл.	500	на дисплее	3:45	3:15	3:10	3:05	2:45	2:05	2:05	—	—	0:45
Add – 3:04		750	на дисплее	3:50	3:20	3:15	3:10	2:50	2:10	2:10	—	—	0:50
Add – 3:09		1000	на дисплее	3:55	3:25	3:20	3:15	2:55	2:15	2:15	—	—	0:55
Add – 3:04	Средн.	500	на дисплее	3:50	3:20	3:15	3:10	2:50	2:10	2:10	—	—	0:50
Add – 3:09		750	на дисплее	3:55	3:25	3:20	3:15	2:55	2:15	2:15	—	—	0:55
Add – 3:14		1000	на дисплее	4:00	3:30	3:25	3:20	3:00	2:20	2:20	—	—	1:00
Add – 3:14	Тёмн.	500	на дисплее	4:00	3:30	3:25	3:20	3:00	2:20	2:20	—	—	1:00
Add – 3:19		750	на дисплее	4:05	3:35	3:30	3:25	3:05	2:25	2:25	—	—	1:05
Add – 3:24		1000	на дисплее	4:10	3:40	3:35	3:30	3:10	2:30	2:30	—	—	1:10
4. Цельноз. ускор.			продолжит-ть	5 мин.	3 мин.	0 мин.	25 мин.	30 мин.	0 сек.	46 мин.	0 сек.	0 мин.	
Add – 2:15	Светл.	500	на дисплее	2:34	2:29	—	2:26	2:01	—	1:31	—	—	0:45
Add – 2:20		750	на дисплее	2:39	2:34	—	2:31	2:06	—	1:36	—	—	0:50
Add – 2:25		1000	на дисплее	2:44	2:39	—	2:36	2:11	—	1:41	—	—	0:55
Add – 2:20	Средн.	500	на дисплее	2:39	2:34	—	2:31	2:06	—	1:36	—	—	0:50
Add – 2:25		750	на дисплее	2:44	2:39	—	2:36	2:11	—	1:41	—	—	0:55
Add – 2:30		1000	на дисплее	2:49	2:44	—	2:41	2:16	—	1:46	—	—	1:00
Add – 2:25	Тёмн.	500	на дисплее	2:44	2:39	—	2:36	2:11	—	1:41	—	—	0:55

