Создание загрузочного диска, предназначенного для обновления BIOS в ноутбуках LG.

1) Вставьте чистый диск CD-R или CD-RW в привод оптических дисков. Запустите программу Nero Burning.



2) Выберите пункт «Disk Image or Saved Project»



3) Выберите тип файлов «Image Files (*.nrg,*.iso, *.cue)»



4) Откройте файл образа диска (*.iso).



5) Убедитесь, что в графе «Destination drive:» указан пишущий привод оптических дисков. Нажмите кнопку «Next».

Nero Express	
nage recording	X
Image file:	C:\Documents and Settings\ehdry\Desktop\BI0S050217.iso
Destination drive:	E: HL-DT-ST RW/DVD GCC-4243N [CD-R/RW]
Writing speed:	24x (3,600 KB/s)

6) Нажмите «Ok». Диск готов.

Done		
urning Process ease wait	Z	50
Time	Event	
 11:39:47 PM 11:39:47 PM 11:39:47 PM 11:39:47 PM 	Caching of files started Caching of files completed Burn process started at 24x (3.600 KB/s)	
11-40-20 PM	Burn Nero Express	
Current phase info	rmatio	
Current phase info Used read buffer. Process status:	Incro Express Imatio Imatio Burn process completed successfully at 24x (3,600 KB/s) OK Instantime:) a
Current phase info Used read buffer: Process status:	Inclo Express Imatio Imatio Burn process completed successfully at 24x (3,600 KB/s) OK Total time:) 0 0:00:3] 100:
Current phase info Used read buffer: Process status: Writing at 24x (3,600)	Imatio Imatio <th>) a 0:00:3) 1003</th>) a 0:00:3) 1003
Current phase info Used read buffer Process status: Writing at 24x (3,600 Recorder	Imatio ImatioImatio Imatio Imatio Imatio Imatio Imatio ImatioImatioImatio Imatio ImatioIma) a 0:00:3) 100:

Обновление BIOS.

 Загрузите ноутбук с записанного диска. Используя цифры и ПРОПИСНЫЕ буквы, введите модель компьютера (см.наклейку на нижней стороне ноутбука). Нажмите клавишу «Enter».



2) Используя цифры и ПРОПИСНЫЕ буквы, введите серийный номер (см. наклейку на нижней стороне ноутбука). Нажмите клавишу «Enter».

ВНИМАНИЕ! Вводимый в программу серийный номер должен состоять из 13 -ти символов. Серийные номера, состоящие из 11 -ти символов, должны быть дополнены двумя произвольными цифрами (например, 311КI207598 → 311КI20759800).

	SER IAL	SERIAL	SER IAL
ID :			
404KIAW203352			

3) Перезагрузите ноутбук после появления надписи «PASS».